

Паспорт / Руководство по эксплуатации

Производитель: ООО «ТЕПЛОСЕТЬ-ИМПОРТ»
600007, Владимирская обл., г. Владимир, ул. 16 Лет Октября, д. 1,
этаж 4, офис 43
Тел./факс: (4922) 40-05-35



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Теплосеть-Импорт»

А.В. Орлов

«01» декабря 2019 г.

Кран шаровой муфтовый латунный т/ф 11Б27фт1М

Паспорт / Руководство по эксплуатации

Модели: VF.214

VF.215

VF.217

VF.218

VF.219

VF.220

ПС 11Б27фт1М-002

01.12.2019

Паспорт / Руководство по эксплуатации

1. Назначение и область применения

1.1. Краны шаровые муфтовые латунные на номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см²) и PN 2,5 МПа (25 кгс/см²), условного прохода (номинального диаметра) от DN 15 до DN 50 (далее по тексту краны), предназначены для применения в качестве запорной арматуры в составе водопроводов хозяйственно-питьевого назначения для холодной, горячей воды и систем отопления, а также в технологических трубопроводах, транспортирующих, не агрессивные к материалам крана, среды - т/ф 11Б27фт1М.

1.2. Краны изготавливаются по ТУ 28.14.13.130 – 001 – 21079000 - 2018

1.3. Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011:
ЕАЭС № РУ Д-РУ.ММ.В.00107/19, дата регистрации декларации:
29.03.2019 г. Срок действия по 28.03.2024

Декларация о соответствии ТР ТС 032/2013:

ЕАЭС № РУ Д-РУ. ММ.В.00106/19, дата регистрации декларации:
29.03.2019 г. Срок действия по 28.03.2024

1.4. Экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору, № 918тт/2019 от 17.04.2019 г.

2. Технические характеристики

Табл.1

Характеристика	Ед. изм.	Значение	Обоснование
Номинальные диаметры DN	мм	15, 20; 25; 32; 40; 50.	ГОСТ Р 52720
Номинальное давление PN	МПа (кгс/см ²);	1,6 (16)	ГОСТ Р 52720
		2,5 (25)	ГОСТ Р 52720
Пробное давление	МПа (кгс/см ²);	2,4 (24)	ГОСТ 356-80
		3,8 (38)	ГОСТ 356-80
Рабочая среда		холодная, горячая вода, пар	
Температура рабочей среды	°С	- 20 ÷ +150	ГОСТ Р 52720
Класс герметичности затвора		«А»	ГОСТ Р 54808
Присоединительная резьба	дюймы	1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"	ГОСТ 6357
Температура окружающей среды	°С	- 20 ÷ +60	ГОСТ 21345
Влажность окружающей среды	%	0 ÷ 85	ГОСТ 21345
Средний срок службы до списания	лет	10	ГОСТ Р 27.002

Паспорт / Руководство по эксплуатации

Средний ресурс до списания	циклы	10 000	ГОСТ Р 27.002
Способ управления		ручное	ГОСТ 21345
Класс по эффективному диаметру		полнопроходной	ГОСТ 21345
Ремонтопригодность		да	ГОСТ Р 27.002
Угол поворота рукоятки между крайними положениями	градусы	90°	ГОСТ 21345

3. Гидравлические характеристики

Табл.2

Характеристика	Условный проход в дюймах					
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
КМС	0,259	0,13	0,12	0,11	0,103	0,101
Кв, м ³ /час	17,65	44,38	72,17	123,5	199,4	314,7
КМС - коэффициент местного сопротивления						
Кв - условная пропускная способность м ³ /час						

4. Таблица фигур.

- 4.1. 11Б27фт1М - Краны шаровые муфтовые латунные - корпусные детали не имеют гальванического покрытия;
- 4.2. Н11Б27фт1М - Краны шаровые муфтовые латунные никелированные, где (Н) - корпусные детали имеют полное гальваническое покрытие;
- 4.3. НК 11Б27фт1М - Краны шаровые муфтовые латунные никелированные комбинированные, где (НК) - корпусные детали имеют неполное гальваническое покрытие.
- 4.4. В каждой таблице фигур выписываются следующие модели:
- VF.214 - ручка «рычаг», резьба внутренняя - внутренняя (ВР/ВР);
 - VF.215 - ручка «рычаг», резьба внутренняя - наружная (ВР/НР);
 - VF.217 - ручка «бабочка», резьба внутренняя - внутренняя (ВР/ВР);
 - VF.218 - ручка «бабочка», резьба внутренняя - наружная (ВР/НР);
 - VF.219 - ручка «бабочка», резьба наружная - наружная (НР/НР);
 - VF.220 - ручка «рычаг», резьба наружная - наружная (НР/НР);


Паспорт / Руководство по эксплуатации

5. Габаритные размеры

Табл.3

Эскиз	Характеристика	Значения для номинального диаметра					
		1 1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Модель VF.214							
	В, мм	48	55	64	77	87	103
	Н, мм	52	55	63	68	92	100
	С, мм	86	86	100	100	133	133
	S, мм	25	31	38	48	54	65
	Вес, гр.	160	232	394	556	945	1 495
Модель VF.215							
	В, мм	58	64	72	90	102	116
	Н, мм	52	55	63	68	92	100
	С, мм	86	86	100	100	133	133
	S, мм	25	31	38	48	54	65
	Вес, гр.	180	245	405	612	1 034	1 624
Модель VF.217							
	В, мм	48	55	64	77	-	-
	Н, мм	42	45	56	61	-	-
	С, мм	26,5	26,5	35	35	-	-
	S, мм	25	31	38	48	-	-
	Вес, гр.	150	222	381	562	-	-
Модель VF.218							
	В, мм	58	64	72	90	-	-
	Н, мм	42	45	56	61	-	-
	С, мм	26,5	26,5	35	35	-	-
	S, мм	25	31	38	48	-	-
	Вес, гр.	170	233	396	606	-	-
Модель VF.219							
	В, мм	63	65	-	-	-	-
	Н, мм	42	45	-	-	-	-
	С, мм	26,5	26,5	-	-	-	-
	S, мм	22	27	-	-	-	-
	Вес, гр.	175	230	-	-	-	-
Модель VF.220							
	В, мм	63	65	-	-	-	-
	Н, мм	52	55	-	-	-	-
	С, мм	86	86	-	-	-	-
	S, мм	22	27	-	-	-	-
	Вес, гр.	187	240	-	-	-	-

6. Конструкция и материалы



Поз.	Наименование	Материал	Марка
1	Корпус	Латунь, горячая объемная штамповка (ГОШ)	ДС59-1
2	Гайка корпуса	Латунь, горячая объемная штамповка (ГОШ)	ДС59-1
3	Шаровой затвор	Латунь, с покрытием Н9,Х,6	ДС59-1
4	Седло	Фторопласт	Ф-4
5	Шпиндель	Латунь	ДС59-1
6	Прокладка	Фторопласт	Ф-4
7	Кольцо уплотнительное	Фторопласт	Ф-4
8	Гайка салыника	Латунь	ДС59-1
9	Ручка-рычаг	Алюминий с покрытием эпоксиполиэфирной порошковой композицией красного цвета	АК9М2
10	Болт	Сталь оцинкованная	Ст. 3

Табл. 4

6.1. Конструктивные особенности крана позволяют развернуть ручка-рычаг на 180° без разворота крана на трубопроводе.

6.2. Корпус крана и муфта соединены метрической резьбой с уплотнением пропилметакрилатным клеем анаэробного твердения (допусцен для контакта с пищевыми жидкостями).

7. Использование по назначению

7.1. Шаровые краны т.м. VALFLEX должны применяться в строгом соответствии с их назначением в части рабочих параметров, условий эксплуатации.

7.2. Чистота рабочей среды должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

8. Эксплуатационные ограничения

Запрещается:

- 8.1. Производить работы по демонтажу крана при наличии давления рабочей среды в трубопроводе;
- 8.2. Использовать краны на параметрах, превышающих указанные в таблице;
- 8.3. Использовать шаровые краны в качестве регулирующей арматуры;
- 8.4. Разбирать изделие;
- 8.5. Использовать краны в качестве опор для трубопровода;
- 8.6. Применять шаровые краны вместо заглушек при испытаниях трубопроводных систем;
- 8.7. Использовать «газовые» ключи и удлинители ключей при монтаже для предотвращения деформации корпуса.

9. Инструкция по монтажу

9.1. Монтаж и эксплуатацию систем трубопроводов с использованием кранов следует выполнять в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016, ГОСТ 12.2.063-2015, СП 42-101-2003 и отраслевыми или ведомственными нормами, утвержденными в установленном порядке.

9.2. В качестве уплотнительного материала соединения крана с трубопроводом должны применяться специальные герметизирующие материалы, например, лента ФУМ, полиамидная нить с силиконом, льняная прядь со специальными уплотнительными пастами и другие уплотнительные материалы, обеспечивающие герметичность соединений.

9.3. Для исключения попадания во внутреннюю полость крана загрязнений (излишки уплотнительного материала, пасты и пр.), кран следует монтировать в полностью открытом положении.

Паспорт / Руководство по эксплуатации

- 9.4. Для исключения выгорания уплотнительных деталей, сварочные работы на трубопроводе производить с обеспечением мер, исключающих нагрев крана.
- 9.5. В соответствии ГОСТ 53672, кран не должен испытывать нагрузку от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, снижающие нагрузку на кран от трубопровода. Несοοсоность соединяемых трубопроводов не должна превышать 3 мм при длине 1 м плюс 1 мм на каждый последующий метр.
- 9.6. При монтаже крана, в целях предотвращения образования трещин и сколов на муфтовых торцах крана, деформации корпуса крана и разгерметизации места соединения полукорпусов, рекомендуется применять стандартные рожковые ключи. При монтаже необходимо затягивать кран за ближайшую к трубе часть корпуса крана на которую он монтируется.
- 9.7. Допустимы только 2 рабочих положения крана: полностью открытое и полностью закрытое. Эксплуатация изделия в промежуточном положении строго запрещено. Установочное положение крана на трубопроводе – любое.
- 9.8. Резьба, на сопрягаемых с краном деталях (труба, стон), должна соответствовать ГОСТ 6357-81.
- 9.9. При монтаже резьбовых кранов необходимо произвести осмотр поверхности резьбы крана и ответной части трубопровода. На резьбе не должно быть заборин, вмятин и заусенцев, препятствующих навинчиванию крана. При установке крана недопустимо использование нестандартного инструмента.
- 9.10. После монтажа необходимо проверить работоспособность крана поворотом рукоятки, при этом подвижные части должны перемещаться плавно, без рывков и заеданий. При наличии протечки через сальниковое уплотнение штока необходимо снять ручку и подтянуть прижимную гайку сальника на угол 30–60°.
- 9.11. Согласно пункту 4.1 СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» после установки оборудования обязательно проводится индивидуальное испытание статическим давлением в соответствии п 4.5, указанных выше нормативных документов и

Паспорт / Руководство по эксплуатации

оформляется «Акт индивидуального испытания оборудования» (в соответствии с Приложением № 1 к СНиП)

10. Техническое обслуживание.

- 10.1. Краны являются комплектующей частью изделия (оборудования), поэтому срок проведения осмотра (обслуживания) крана должен быть совмещены со сроками осмотра изделия (оборудования).
- 10.2. Обслуживание кранов в процессе эксплуатации сводится к периодическим осмотрам. При этом проверяется ход штока до полного открытия-закрытия крана, отсутствие течи. При необходимости производится подтяжка гайка сальника.
- 10.3. Не допускается эксплуатировать кран с ослабленной гайкой крепления рукоятки, так как это может привести к поломке шейки штока.
- 10.4. Категорически запрещается допускать замерзание рабочей среды внутри крана. При осуществлении системы в зимний период кран должен быть оставлен полуоткрытым, чтобы рабочая среда не оставалась в полостях за затвором.
- 10.5. Оценка технического состояния кранов не имеющих видимых дефектов (трещин, деформаций корпуса, замятия резьбы и т.д.) определяется на специальном стенде.

Возможные неисправности и способы их устранения:

Неисправность	Причина	Способ устранения
Течь из-под муфтового соединения	Некачественная герметизация соединения	Разобрать соединение, заменить старый уплотнитель
Течь из-под сальниковой гайки	Износ сальникового уплотнителя	Снять ручку. Подтянуть сальниковую гайку до прекращения течи.

11. Перечень критических отказов, возможные ошибочные действия персонала, которые приводят к инциденту или аварии

рии

11.1. Перечень возможных отказов (в т.ч. критических):

- потеря герметичности по отношению к внешней среде корпусных деталей (критический отказ);
- потеря герметичности по отношению к внешней среде подвижных соединений;
- отклонение протечки в затворе от значения, нормируемого условиями эксплуатации;
- невыполнение функции «открытие-закрытие»;
- несоответствие гидравлических и гидродинамических характеристик.

11.2. Возможные ошибочные действия персонала, приводящие к отказу, инциденту или аварии.

Для обеспечения безопасности работы запрещается:

- использовать арматуру для работы в условиях, превышающих указанные в паспорте;
- использовать гасящие ключи, большие по размеру, чем размеры крепежных деталей;
- производить работы по демонтажу, техническому обслуживанию и ремонту при наличии давления рабочей среды в кране;
- эксплуатировать кран при отсутствии эксплуатационной документации.

12. Критерии предельных состояний

Критерии предельных состояний:

- Достижение назначенных показателей;
- Нарушение геометрической формы и размеров деталей, препятствующее нормальному функционированию;
- Необходимое разрушение деталей, вызванное коррозией, эрозией и старением материалов.

13. Действия персонала в случае инцидента, критического от- каза или аварии

При инциденте или аварии прекратить подачу рабочей среды на кран.

14. Сведения о квалификации обслуживающего персонала

14.1. Персонал, эксплуатирующий арматуру, должен иметь необходимую квалификацию, пройти инструктаж по технике безопасности, быть ознакомлен с инструкцией по ее эксплуатации и обслуживанию, иметь индивидуальные средства защиты.

14.2. Персонал, допускаемый к ремонту крана шарового должен иметь соответствующую квалификацию и быть ознакомлен с настоящим руководством и местными инструкциями по эксплуатации, а также с правилами техники безопасности.

15. Правила хранения и транспортировки

15.1. Краны должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя.

Условия транспортирования и хранения - по группе 5 (ОЖ4).

15.2. Изделия следует оберегать от ударов и механических нагрузок, а их поверхность – от нанесения царапин. При перевозке упаковки с кранами необходимо укладывать их на ровную поверхность транспортных средств, предохраняя от острых металлических углов и ребер платформ.

15.3. Сбрасывание упаковок с кранами с транспортных средств не допускается.

15.4. При отгрузке потребителю краны консервации не подвергнутся, так как материалы, применяемые при их изготовлении атмосферостойкие, имеют защитное покрытие.

15.5. В процессе изготовления, хранения, транспортирования и эксплуатации при указанных в паспорте параметрах краны не оказывают вреда окружающей среде и здоровью человека.

16. Утилизация

16.1. По истечении назначенных показателей (назначенного срока службы и (или) назначенного ресурса), эксплуатация шаровых

Паспорт / Руководство по эксплуатации

кранов прекращается и принимается решение о направлении его в ремонт, или об утилизации.

16.2. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22.08.2004 г. №122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10.01.2003 г. №15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для реализации указанных Законов.

17. Комплектация

17.1. В комплект поставки кранов должен входить в обязательном порядке документ (паспорт качества, сертификат соответствия и т.п.), удостоверяющий качество изделия.

17.2. По требованию заказчика изготовитель обеспечивает эксплуатациюционной документацией в необходимом количестве.

17.3. Запрещается эксплуатация кранов при отсутствии эксплуатационной документации.

17.4. Краны шаровые поставляются в собранном виде.

17.5. Запорное устройство крана должно быть полностью открыто.

18. Гарантийные обязательства

18.1. Изготовитель гарантирует соответствие краны шаровых латунных ТУ 28.14.13.130-001-21079000-2018, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

18.2. Гарантийный срок составляет 10 лет со дня производства.

18.3. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода - изготовителя.

18.4. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и перегрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

Паспорт / Руководство по эксплуатации

- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя.

18.5. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не снижающие заявленные технические характеристики.

19. Условия гарантийного обслуживания

19.1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течении гарантийного срока.

19.2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.

19.3. Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателем не возмещаются.

19.4. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

19.5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

Паспорт / Руководство по эксплуатации

20. Свидетельство об упаковке

Кран шаровой т/ф 11Б27фт1М модель _____ зав № _____
(наименование изделия) (обозначение) (серийный номер изделия)

упакован изготовителем ООО «Теплосеть-Импорт» согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документацией.

ответственный за упаковку продукции

личная подпись _____ расшифровка подписи _____ дата (год, месяц, число) _____

21. Свидетельство о приёме.

Кран шаровой т/ф 11Б27фт1М модель _____ зав № _____
(наименование изделия) (обозначение) (серийный номер изделия)

изготовлен и принят в соответствии требований требований ТУ 28.14.13.130-001-21079000-2018 и признан годным к эксплуатации.

Дата производства _____

Кран испытан при t° + 20°С:

Визуальный контроль	Пройдена
Проверка на прочность корпуса	Пройдена
Проверка на герметичность по ГОСТР 33257	Пройдена

Начальник ОТК _____.

ответственный за выпуск продукции

личная подпись _____ расшифровка подписи _____ дата (год, месяц, число) _____

Паспорт / Руководство по эксплуатации

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____
Наименование товара Кран шаровой муфтовый латунный, т/ф 11Б27фт1М.

Артикул	Номинальное давление, МПа	DN	Кол-во, шт.

Название и адрес торгующей организации: _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать торгующей организации _____ Штамп о приемке _____

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

Покупатель _____ (подпись/расшифровка)
Гарантия - 120 месяцев со дня производства изделия.
По вопросам гарантийного характера, рекламаций и претензий к качеству изделий обращайтесь по адресу: 600007, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д. 1, тел. +7 (4922) 33-49-32, (4922) 40-05-35.

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

- Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя,
 - фактический адрес
 - контактные телефоны;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - основные параметры системы, в которой было установлено изделие;
 - краткое описание дефекта
 - Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
 - Акт гидравлического испытания системы, в которой было установлено изделие.
 - Настоящий заполненный гарантийный талон.
- Отметка о возврате или обмене товара:

Дата « ____ » _____ 20 ____ г. Подпись _____